

Brunata Futura Heat⁺

Information om displayet på Brunatas elektroniske varmefordelingsmåler



Letlæseligt display

Måleren er enkel at aflæse. Det kræver ingen tryk på knapper, og via målerens display får du oplysninger om: Dit samlede varmeforbrug i år, forbruget sidste år, den anvendte skala og målnummeret.

Det fortæller måleren:

☉ Forbrug i år

Varmeforbruget måles i enheder og regnes sammen i et tællværk. Det vises som ☉ på målerens display. På den første dag i det nye varmeregnskabsår starter måling af "Forbrug i år" automatisk på nul.

🕒 Forbrug sidste år

Forbruget i det forløbne år registreres på skærmingsdatoen for ejendommens varmeregnskabsår. Værdien gemmes i måleren og vises på displayet som 🕒. Du har således mulighed for at

følge dit varmeforbrug og sammenligne det med sidste års forbrug.

📏 Skala og kontroltal

Hver måler bliver under monteringen tilpasset radiatorens ydelse ved hjælp af en skala. Det sikrer, at varmeforbruget bliver målt korrekt, så det kan sammenlignes med forbruget på andre radiatorer med Brunata Futura Heat⁺ varmefordelingsmålere.

Måleren er herudover forsynet med et (krypteret) kontroltal, som giver ekstra sikkerhed for korrekt aflæsning af forbruget ved selvaflæsning.

Målnummer

Hver måler har sit eget unikke målnummer. Når Brunata udarbejder varmeregnskabet, kan vi ud fra målnummeret finde oplysninger om monteringssted og skala m.v.